LOWRANCE®

IT

Mark-4 HDI & Elite-4 HDI

Manuale di istruzioni

Copyright © 2014 Navico

Tutti i diritti riservati.

Lowrance® e Navico® sono marchi registrati di Navico.

Fishing Hot Spots® è un marchio registrato di Fishing Hot Spots Inc.

Navionics® è un marchio registrato di Navionics, Inc.

Navico potrebbe ritenere necessario modificare o terminare le nostre politiche, normative e offerte speciali in qualsiasi momento. Ci riserviamo la facoltà di procedere in tal modo senza preavviso. Tutte le caratteristiche e specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Dichiarazioni di conformità

Lowrance Mark-4 & Elite-4 HDI

- è conforme al marchio CE ai sensi della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (RTTE) 1999/5/EC
- è conforme ai requisiti dei dispositivi di livello 2 fissati dallo standard per le comunicazioni radio (compatibilità elettromagnetica) del 2008

La dichiarazione di conformità pertinente è disponibile nella pagina del prodotto, all'indirizzo www.lowrance.com.

ATTENZIONE: quando un'unità GPS viene utilizzata in un veicolo, il conducente è il solo responsabile dell'uso sicuro del veicolo. Il conducente del veicolo dovrà aver cura di mantenere il controllo totale in ogni momento delle condizioni di guida e di navigazione. Se il conducente di un mezzo dotato di strumenti GPS non mantenesse la massima attenzione sulle condizioni di viaggio e sui controlli del mezzo in movimento, si potrebbero verificare incidenti o collisioni con possibili danni materiali, lesioni personali o anche la morte.

Sommario

Introduzione 3
Controlli dell'unità 3
Funzionamento di base 5
Installazione guidata 5
Pagine 5
Selezione pagine 5
Menu di pagina 5
Modalità di pesca 8
Cursore 9
Vai a cursore 9
Modalità avanzata 10
Modalità Standby 10
Ripristino delle impostazioni predefinite ... 10
Pagine 11
Pagina Governo 11
Pagina Sonar 11
Pagina DownScan 12
Pagina Cartografia 12
Pagine combinate 13
Dati sovrapposti 14
Funzionamento del DownScan 16
Trackback 16
Velocità impulso 18
Opzioni Downscan 19
Funzionamento del sonar 21
Trackback 21

Sensibilità 23
Linea colore 23
Scala 23
Frequenza 24
Velocità impulso 24
ID pesce 26
Opzioni Downscan 26
Impostazioni sonar 27
Funzionamento della cartografia . 30
Waypoint, Rotte, Tracce 31
Schermata Rotte 33
Schermata Tracce 37
Orientamento 39
Dati sovrapposti 39
Impostazioni 39
Impostazioni di cartografia 40
Impostazioni Navigazione 41
AIS 43
Impostazione di AIS 43
Simboli dei target 44
Visualizzazione delle informazioni sui target AIS 45
Impostazioni 46
Sistema 46
Salvataggio delle schermate 48
Allarmi 48
Specifiche tecniche 50

Introduzione

Controlli dell'unità	
	ACCENSIONE/ILLUMINAZIONE: consente di controllare il livello di retroilluminazione e di accendere e spegnere l'unità
	TASTIERA: consente di controllare il cursore e di selezionare le voci nei menu
	PAGINE: consente di selezionare una pagina da visualizzare
	MENU: consente di aprire i menu delle impostazioni, delle pagine e quelli contestuali
	ENTER: conferma le scelte effettuate; salva il waypoint alla posizione del cursore
	MOB: tenere premuti entrambi i tasti Zoom per creare un waypoint uomo in mare
	TASTI ZOOM: (+) per ingrandire l'immagine; (-) per ridurre l'immagine
Slot microSD: inserire una scheda microSD vuota per salvare schermate acquisite, registri del sonar, waypoint, rotte e tracce oppure inserire una scheda cartografica microSD per utilizzare i dati cartografici	

Avviamento all'uso	
Spegnimento/ accensione dell'unità	Per accendere/spegnere l'unità, tenere premuto il tasto di **ACCENSIONE/ILLUMINAZIONE** per tre secondi.
Waypoint uomo in mare	Premere i due tasti **ZOOM + E** - contemporaneamente per impostare un waypoint uomo in mare. Il sistema crea automaticamente una rotta attiva verso il waypoint uomo in mare. Annullare la navigazione per interrompere la funzione.
Regolazione della retroilluminazione	Questa unità è dotata di 11 livelli di retroilluminazione. Premere il tasto di **ACCENSIONE/ ILLUMINAZIONE** per passare ai diversi livelli di retroilluminazione.
Modalità silenziosa	Selezionare ***Audio*** dal menu Sistema. Selezionare ***Muto*** e premere **ENTER**.

Inserimento di schede microSD

Inserire senza forzare la scheda microSD nello slot finché non scatta in posizione.

Spingere con attenzione la scheda verso l'interno per estrarla.



Sonar convenzionale e DownScan

Questa unità supporta due tipi di sonar: convenzionale e DownScan.



Convenzionale



DownScan

Fare riferimento alla sezione “Funzionamento del sonar” per informazioni sulle funzioni e le impostazioni del sonar convenzionale.

Le funzioni e le impostazioni del DownScan sono descritte nella sezione “Funzionamento del DownScan”.

Funzionamento di base

Installazione guidata

L'assistente all'installazione guidata appare quando si accende l'unità per la prima volta. Per scegliere le proprie impostazioni, non avviare l'installazione guidata. Per riavviare l'installazione guidata, ripristinare le impostazioni predefinite.



Pagine

Questa unità ha otto pagine: Governo, DownScan, Sonar, Cartografia, Sonar/Cartografia, DownScan/Cartografia, Sonar/DownScan e Cartografia/Sonar/DownScan.

Finestra di dialogo delle pagine

Selezione pagine

Per selezionare una pagina, premere il tastierino nella direzione della pagina desiderata, quindi premere **ENTER**.

Menu di pagina

Le pagine Governo, DownScan, Sonar e Cartografia contengono dei menu a cui è possibile accedere solo quando viene visualizzata una di queste pagine.

Pagina Governo



Menu Governo



Pagina DownScan



Menu DownScan



Pagina Sonar



Menu Sonar



Pagina Cartografia



Menu Cartografia

Pagine combinate



Pagina a due riquadri



Pagina a tre riquadri

Premere due volte il tasto **PAGINE** per cambiare il riquadro attivo. Quando si preme il tasto **MENU** viene visualizzato il menu della pagina attiva.

Apertura del menu Impostazioni





Accesso alle voci dei menu

Il tastierino e il tasto **ENTER** vengono utilizzati per selezionare le voci di menu e per aprire i sottomenu. Utilizzare il tastierino per evidenziare la voce desiderata, quindi premere **ENTER**.



Uso dei menu

Ci sono diversi tipi di menu utilizzati per regolare opzioni e impostazioni, ad esempio barre di scorrimento, opzioni on/off e menu a tendina.

Barre

Selezionare la barra e premere il pulsante sinistra (per diminuire) o destra (per aumentare).

Attivazione/disattivazione delle funzioni

Selezionare la voce on o off, quindi premere **ENTER** per attivare o disattivare la funzione.

Menu a tendina

Aprire il menu a tendina, premere i tasti su/giù del tastierino per selezionare la voce desiderata, quindi premere **ENTER**.



NOTA: *premere il tasto* **MENU** *per uscire dai menu.*

Finestre di dialogo

Le finestre di dialogo sono utilizzate per immettere dati o per mostrare informazioni all'utente. In base al tipo di immissione, vengono utilizzati diversi metodi per confermare, annullare o chiudere la finestra di dialogo.

Immissione di testo

Alcune funzioni, come dare i nomi a waypoint, rotte o tracce, richiedono l'immissione di un testo.

Per immettere il testo:

1. Utilizzare il tastierino per selezionare il carattere desiderato, quindi premere **ENTER**.
2. Ripetere la Fase 1 per ciascun carattere.
3. Una volta completata l'immissione, evidenziare ***OK*** e premere **ENTER**.

Converte le lettere in maiuscole o minuscole
Alterna il layout della tastiera tra ALPHA e QWERTY
Premere SU/GIU/SINISTRA/DESTRA per spostare l'evidenziatura sullo schermo.
Premere ENTER per cancellare il testo.
001
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S
T U V W X Y Z
shift
Spazio
Elimina
QWERTY
OK
Annulla

Modalità di pesca

(solo sonar convenzionale)

Le modalità di pesca consentono di migliorare le prestazioni dell'unità per mezzo di pacchetti predefiniti di impostazioni del sonar che rispondono a condizioni di pesca specifiche.

Opzioni modalità di pesca		
Uso generico	1000 piedi o meno	Costiera
Bassofondo	60 piedi o meno	Fondi bassi con alghe
Acqua dolce	400 piedi o meno	Acque interne/Vicino alla costa
Alto fondo	1000 piedi o più	Mare aperto
Traina lenta	400 piedi o meno	Acque interne/Costiera
Traina veloce	400 piedi o meno	Acque interne/Costiera
Acqua limpida	400 piedi o meno	Acque interne/Costiera
Acqua salmastra	400 piedi o meno	Acque dolci e salate insieme
Ghiaccio	400 piedi o meno	Pesca su ghiaccio

Cursore

Il tastierino consente di spostare il cursore sul display, permettendo così di scorrere la mappa, selezionare le voci e controllare la cronologia delle registrazioni del sonar.

Premere **MENU** e selezionare ***Ritorno a imbarcazione*** o ***Esci da modalità cursore*** per eliminare il cursore.

Vai a cursore

Consente di navigare verso il punto in cui si trova il cursore.

1. Spostare il cursore nel punto desiderato e premere **MENU**.
2. Selezionare ***Vai a cursore***, quindi premere **ENTER**.

Modalità avanzata

Abilita impostazioni e caratteristiche avanzate.

Le seguenti funzioni sono disponibili quando è attiva la modalità Avanzata:

- Navigazione (consente l'impostazione di Raggio di arrivo, Distanza fuori rotta e Rilevamenti)
- Allarmi (abilita gli allarmi di arrivo, fuori rotta e ancora)
- Opzione di configurazione NMEA 0183
- Unità (abilita le opzioni di configurazione di distanza, velocità, profondità, temperatura e direzioni)

Modalità Standby

Riduce i consumi spegnendo il sonar e il display.

1. Premere il tasto di **ACCENSIONE/ ILLUMINAZIONE** per accedere alla finestra Retroilluminazione.
2. Selezionare ***Standby*** e premere **ENTER**.
3. Premere un tasto per riprendere il normale funzionamento.

NOTA: *se si lascia l'unità in modalità Standby quando l'imbarcazione non è in uso, la carica della batteria si riduce.*

Ripristino delle impostazioni predefinite



Riporta le opzioni e le impostazioni dell'unità ai valori predefiniti.

Pagine



Pagina Governo

La pagina Governo ha una bussola che indica il percorso attuale, la direzione per la destinazione impostata e un pannello digitale contenente i dati di navigazione.



Pagina Sonar

Questa pagina mostra la colonna d'acqua in movimento da destra verso sinistra sullo schermo dell'unità.



Pagina DownScan

La pagina DownScan mostra la colonna d'acqua in movimento da destra verso sinistra. È possibile sovrapporre la pagina del sonar DownScan alla pagina del sonar convenzionale selezionando ***Sovrapposizione DownScan*** dal menu Impostazioni Sonar.



Pagina Cartografia

Contiene una mappa che si sposta in tempo reale in corrispondenza dei movimenti dell'imbarcazione. Per impostazione predefinita, la mappa viene mostrata vista dall'alto, con il nord in alto nello schermo.

Pagine combinate

Questa unità ha quattro pagine combinate preconfigurate.



Sonar/Cartografia



Cartografia/DownScan



Sonar/DownScan



Cartografia/Sonar/DownScan

NOTA: *premere due volte il tasto* **PAGINE** *per cambiare il riquadro attivo. Il riquadro attivo è segnalato da un bordo arancione.*

Personalizzazione delle pagine combinate

È possibile controllare la disposizione delle pagine sullo schermo: verticalmente (Fianco) o orizzontalmente (Orizzontale).



Dati sovrapposti

Consente di selezionare i dati visualizzati sulle pagine Sonar, DownScan e Cartografia.

Dati sovrapposti



Mostra

Attiva/Disattiva la visualizzazione dei dati sovrapposti, consentendo di rimuovere i dati sovrapposti dallo schermo senza eliminare la configurazione attuale dei dati.

Configura

Consente di selezionare/personalizzare i dati sovrapposti.



Per aggiungere dati sovrapposti:

1. Nella pagina Sonar, Cartografia o DownScan, premere **MENU**.
2. Selezionare ***Dati sovrapposti*** e premere **ENTER**.
3. Selezionare ***Configura*** e premere **ENTER**.
4. Premere ***Menu*** e selezionare ***Aggiungi***. Premere **ENTER**.
5. Selezionare una categoria e premere **ENTER**.
6. Selezionare i dati desiderati e premere **ENTER**.
7. Ripetere i passaggi 5 e 6 per aggiungere altri dati.
8. Premere **MENU** e selezionare ***Torna a Sovrapposizione***. Premere **ENTER**.
9. Premere **MENU**, selezionare ***Configurazione eseguita***, quindi premere **ENTER**.

Personalizzazione Dati Sovrapposti

È possibile aggiungere/rimuovere dati e regolare le dimensioni e la posizione dei dati sovrapposti sullo schermo.

1. Premere **MENU** e selezionare ***Dati sovrapposti***.
2. Selezionare ***Configura*** e premere **ENTER**.
3. Evidenziare i dati sovrapposti desiderati e premere **MENU**.
4. Selezionare la categoria di configurazione a cui si desidera apportare modifiche.

Funzionamento del DownScan

Questa unità supporta due tipi di sonar: convenzionale e DownScan.

Le caratteristiche descritte in questa sezione fanno riferimento al sonar DownScan. Fare riferimento alla sezione "Funzionamento del sonar" per informazioni sulle caratteristiche del sonar convenzionale.

Trackback

È possibile rivedere le registrazioni del sonar spostando il cursore a sinistra fino a quando lo schermo comincia a scorrere all'indietro e la barra della registrazione del sonar è visibile in basso nello schermo.

Barra della cronologia DownScan



Spostare la barra delle registrazioni del sonar completamente a destra per riprendere il normale scorrimento, oppure premere **MENU** e selezionare ***Esci da modalità cursore***.

Menu Downscan

Premere **MENU** dalla pagina DownScan per visualizzare il menu DownScan.



Nuovo Waypoint

Posiziona un waypoint nella posizione corrente o in quella del cursore. Dal menu nuovo waypoint è possibile immettere un nome per il waypoint, selezionare un'icona ed immettere la latitudine/longitudine desiderata.



Menu Nuovo Waypoint

Regola

Accedere al menu Regola per regolare il livello di contrasto.



Contrasto

Regola il rapporto di luminosità tra aree chiare e scure sullo schermo. Ciò rende più facile distinguere gli oggetti sospesi sullo sfondo.



Contrasto impostato su 40%



Contrasto impostato su 60%



Contrasto impostato su 80%

Le unità DownScan non dispongono di un'impostazione della sensibilità come le normali unità sonar. Nelle unità DownScan l'impostazione del contrasto equivale a impostare la sensibilità.

Contrasto automatico

Regola automaticamente le impostazioni di contrasto su un livello ottimale per le condizioni correnti dell'acqua.

NOTA: *è possibile apportare correzioni limitate al livello di contrasto se è attivato il contrasto automatico. Sarà necessario disattivarlo per avere accesso a tutti i livelli di contrasto.*

Scala



Le impostazioni della portata mostrano la sezione della colonna d'acqua dalla superficie dell'acqua fino alla profondità selezionata.

Scala personalizzata — Limiti superiore e inferiore

Consente di selezionare il limite superiore e inferiore di una sezione della colonna d'acqua. In questo modo è possibile visualizzare una sezione della colonna d'acqua che non include la superficie.

I limiti superiore e inferiore devono essere separati da una distanza di almeno 2 metri.

NOTA: *quando si utilizza un intervallo personalizzato, è possibile che non si ricevano misurazioni digitali della profondità o che si ricevano dati inesatti.*

Frequenza

Controlla la frequenza del trasduttore utilizzata dall'apparato. L'impostazione 800 kHz assicura la migliore risoluzione, mentre 455 kHz assicura una maggiore copertura della profondità.

Cadenza impulso

Controlla la frequenza con cui il trasduttore invia in acqua le onde del sonar. Le regolazioni alla velocità di impulso possono contribuire a ridurre le interferenze generate da altri trasduttori.

Opzioni Downscan



Opzioni Downscan



Trasparenza superficie è impostata su Bassa.



Trasparenza superficie è impostata su Alto.

Eliminazione interferenze

Utilizza l'elaborazione avanzata dei segnali per tenere sotto controllo gli effetti causati dai disturbi (pompe dell'imbarcazione, condizioni dell'acqua, sistemi di avviamento dei motori, ecc.) sulla visualizzazione, quindi filtra i segnali indesiderati.

Trasparenza superficie

La funzione Surface Clarity (Chiarezza superficie) riduce l'eco parassita superficiale riducendo la sensibilità del ricevitore in prossimità della superficie.

Zoom ripartito

Mostra il display come zoom ripartito. È possibile selezionare un livello di zoom 2X o 4X. Premere i tasti +/- per ingrandire o ridurre l'immagine.

Colore

Consente di selezionare la tavolozza dei colori più adatta alle condizioni di pesca.

La tavolozza con sfondo bianco è ideale per i bersagli sospesi. Il viola è utile per visualizzare i dettagli della struttura e stabilire la durezza del fondale. L'impostazione seppia è ideale per osservare i dettagli del fondale.

Arresta sonar

Consente di arrestare la trasmissione del sonar e di interrompere la cartografia del sonar, permettendo di osservare con maggiore chiarezza bersagli sospesi e struttura.

NOTA: *la cronologia del sonar (trackback) non viene registrata quando il sonar viene arrestato.*

Registrazione dei dati del sonar

È possibile registrare i dati del sonar e memorizzare il file su una scheda microSD inserita nel lettore di schede dell'unità.



Consente di visualizzare i registri del sonar già memorizzati

Dati sovrapposti

Consente di selezionare i dati sovrapposti nella pagina DownScan.

Le impostazioni di sovrapposizione dei dati sono illustrate nella sezione "Pagine".

Impostazioni

Consente di accedere al menu Impostazioni. Fare riferimento a "Impostazioni sonar" a pagina 27.

Funzionamento del sonar

Questa unità supporta due tipi di sonar: convenzionale e DownScan.



Le caratteristiche descritte in questa sezione fanno riferimento al sonar convenzionale.

Fare riferimento alla sezione “Funzionamento del DownScan” per informazioni sulle caratteristiche del sonar DownScan.

Barra blu registrazione sonar



Trackback

È possibile rivedere le registrazioni recenti del sonar spostando il cursore a sinistra fino a quando lo schermo incomincia a scorrere all'indietro.

Spostare la barra delle registrazioni del sonar completamente a destra per riprendere il normale scorrimento, oppure premere **MENU** e selezionare ***Esci da modalità cursore***.

Menu Sonar

Premere **MENU** in una pagina del sonar per aprire il menu Sonar.



Visualizzato con Sovrapposizione DownScan attivato



Consente di memorizzare i registri del sonar

Menu Sonar (Modalità avanzata)

(attivo solo con Sovrapposizione DownScan attivato)

Nuovo Waypoint

Posiziona un waypoint nella posizione corrente o in quella del cursore. Dal menu nuovo waypoint è possibile immettere un nome per il waypoint, selezionare un'icona ed immettere la latitudine/longitudine desiderata.



Menu Nuovo Waypoint

Regola

È possibile apportare modifiche a Sensibilità e Linea colore dal menu Regola. Le opzioni Contrasto e Overlay saranno attive nel menu Regola solo se è attivato Sovrapposizione DownScan.

Sensibilità

Controlla il livello di dettaglio mostrato sullo schermo. Un dettaglio troppo elevato crea troppo affollamento sullo schermo. Al contrario, se la sensibilità è troppo bassa, gli echi deboli potrebbero non essere visualizzati.

Linea colore

Distingue gli echi forti del sonar da quelli deboli. Questo rende più facile distinguere gli echi dei pesci o di strutture da quelli del fondo. Un segnale di ritorno forte verrà mostrato come un'area ampia e di colore giallo chiaro, mentre un segnale debole viene mostrato come un'area stretta di colore rossastro o blu.

Sensibilità automatica

Mantiene la sensibilità a un livello che funziona bene nella maggior parte delle condizioni, riducendo la necessità di effettuare regolazioni. La sensibilità automatica è attivata di default.

NOTA: *è possibile effettuare piccole modifiche (+/-40%) alla sensibilità attivando l'opzione Sensibilità automatica. Per effettuare modifiche più significative è necessario disattivare questa funzione.*

Scala



Consente di selezionare la portata massima visualizzata sul display. Le impostazioni della portata mostrano la sezione della colonna d'acqua dalla superficie dell'acqua fino alla profondità selezionata.

Se si seleziona un intervallo di profondità troppo basso, l'unità non sarà in grado di ottenere il segnale del fondo.

Scala personalizzata — Limiti superiore e inferiore

Consente di selezionare il limite superiore e inferiore di una sezione della colonna d'acqua. In questo modo è possibile visualizzare una sezione della colonna d'acqua che non include la superficie. I limiti superiore e inferiore devono essere separati da una distanza di almeno 2 metri.

Menu campo personalizzato

NOTA: *quando si utilizza un intervallo personalizzato, è possibile che non si ricevano misurazioni digitali della profondità o che si ricevano dati inesatti.*

Frequenza

Controlla la frequenza del trasduttore utilizzata dall'apparato. Questa unità supporta tre frequenze del sonar convenzionale: 50 kHz, 83 kHz e 200 kHz.

200 kHz ha la maggiore sensibilità e il maggiore potere di discriminazione in acque basse. 83 kHz offre un cono più ampio per una maggiore copertura. 50 kHz consente la migliore penetrazione in profondità.

Cadenza impulso

Controlla la frequenza con cui il trasduttore invia in acqua le onde del sonar. Le regolazioni alla velocità di impulso possono contribuire a ridurre le interferenze generate da altri trasduttori. Quando si utilizzano modalità di pesca, le impostazioni della velocità di impulso sono ottimizzate per le condizioni di pesca selezionate e pertanto, nella maggior parte dei casi, non è necessaria alcuna regolazione.

Opzioni sonar



Eliminazione interferenze

Utilizza l'elaborazione avanzata dei segnali per tenere sotto controllo gli effetti causati dai disturbi (pompe dell'imbarcazione, condizioni dell'acqua, sistemi di avviamento dei motori, ecc.) sulla visualizzazione, quindi filtra i segnali indesiderati.

Trasparenza superficie

La funzione Surface Clarity (Chiarezza superficie) riduce l'eco parassita superficiale riducendo la sensibilità del ricevitore in prossimità della superficie.



Surface Clutter (Eco parassita superficiale)

Zoom ripartito e Flasher ripartito

Alterna la visualizzazione del sonar da schermo intero a schermo ripartito.



Zoom ripartito



Flasher ripartito

Colore

Consente di modificare l'aspetto del visualizzatore utilizzando varie tavolozze con diversi livelli di colore/luminosità.

Ampiezza fascio



Consente di visualizzare l'ampiezza dell'eco più recente.

ID pesce

Rappresenta gli echi dei pesci con il simbolo di un pesce invece che con archi.



L'ID pesce non è il metodo più accurato per rilevare i pesci dal momento che struttura e impurità in sospensione possono essere indicate sul display con il simbolo di un pesce.

Opzioni Downscan

È possibile effettuare regolazioni alle impostazioni di Sovrapposizione DownScan dalla pagina Sonar. Le opzioni DownScan sono descritte più in dettaglio nella sezione "Funzionamento del DownScan".



Menu Opzioni DownScan

NOTA: *il menu Opzioni DownScan è disponibile solo quando Sovrapposizione DownScan è attivo.*

Arresta sonar

Interrompe il sonar dell'unità consentendo di osservare più da vicino i bersagli sospesi. Arresta sonar può anche essere utilizzato per impedire/arrestare l'interferenza tra due unità sonar sulla stessa imbarcazione.

NOTA: *la cronologia del sonar non viene registrata quando il sonar viene arrestato.*

Registrazione dei dati del sonar

È possibile registrare i dati del sonar e memorizzare il file su una scheda microSD inserita nel lettore di schede dell'unità.

Consente di visualizzare i registri del sonar già memorizzati

Dati sovrapposti

Consente di selezionare i dati sovrapposti nella pagina Sonar. Le impostazioni di sovrapposizione dei dati sono illustrate nella sezione "Pagine".

Dati sovrapposti

Impostazioni sonar



Impostazioni Convenzionale/Impostazioni DownScan

È possibile regolare le impostazioni per le modalità sonar convenzionale e DownScan dal menu Impostazioni Sonar.

Sulla pagina Sonar saranno visibili solo le regolazioni effettuate alle impostazioni del sonar convenzionale.



Modalità manuale

Limita la capacità di misurazione digitale della profondità in modo che l'unità invii i segnali sonar solo nella portata selezionata. L'immagine sul display scorre così in modo fluido se la profondità del fondale è fuori della portata del trasduttore.

ATTENZIONE: l'uso della modalità manuale è riservata agli utenti esperti nell'uso del sonar.

Quando l'unità è in modalità manuale, è possibile che non si ricevano misurazioni digitali della profondità o che si ricevano dati inesatti.

Modalità di pesca



Questa funzione consente di migliorare le prestazioni dell'unità per mezzo di pacchetti predefiniti di impostazioni del sonar che rispondono a condizioni di pesca specifiche. Per avere ulteriori informazioni sulle modalità di pesca consultare la sezione "Funzionamento di base".

Ripristina modalità di pesca

Annulla la modalità di pesca selezionata ripristinando le impostazioni predefinite. Questa funzione è utile se si vogliono cancellare le modifiche apportate alle impostazioni mentre era in uso una determinata modalità di pesca.

Installazione

Compensazione Chiglia

Tutti i trasduttori misurano la profondità dell'acqua a partire dal trasduttore fino al fondo. Ne consegue che le misurazioni della profondità dell'acqua non tengono conto della distanza dal trasduttore alla chiglia o dal trasduttore alla superficie dell'acqua.

Menu Installazione

Prima di regolare il valore offset chiglia, misurare la distanza fra il trasduttore e la parte più bassa della chiglia. Se, per esempio, la chiglia si trova a 1 metro (3,5 piedi) sotto il trasduttore, il valore da inserire è -1 metro (-3,5 piedi).



Calibrazione velocità in acqua

Consente di calibrare un sensore di velocità della ruota a pale con i dati di velocità ricevuti da una sorgente GPS.

Calibratura temperatura

Calibra i dati di un sensore di temperatura del trasduttore con i dati di un'altra fonte di temperatura nota per assicurare la precisione dei dati relativi alla temperatura.

Ripristina distanza in acqua

Riporta la distanza in acqua a zero.

Tipo di trasduttore

Consente di selezionare il modello di trasduttore collegato all'unità. È necessario selezionare il tipo di trasduttore corretto per ottenere le migliori prestazioni del sonar dall'unità.

Tipo di trasduttore
HDI 50/200kHz
HDI 83/200kHz
83/200kHz
Usate il tastierino ed ENTER per selezionare visivamente il trasduttore, o i tasti per scegliere dall'elenco.
Tipo di trasduttore...

Funzionamento della cartografia



Menu Cartografia

Premere **MENU** nella pagina Cartografia per aprire il menu Cartografia. Premere **ENTER** per aprire la finestra di dialogo Nuovo Waypoint.



Menu Cartografia

Nuovo Waypoint

Crea un waypoint nella posizione corrente o in quella del cursore. Quando il cursore è sullo schermo, i waypoint verranno salvati nella posizione del cursore. Se il cursore è inattivo, i waypoint verranno salvati nella posizione corrente.

Trova

Utilizzato per trovare maree e/o correnti sullo schermo quando lo schermo contiene molti dettagli della carta.

Misura

Il cursore può essere utilizzato per misurare la distanza tra due elementi sulla carta.



Per misurare la distanza:

1. Selezionare Misura e premere **ENTER**.
2. Spostare il cursore nel punto desiderato. La distanza verrà indicata nella finestra di dialogo di misurazione.
3. Per misurare la distanza tra la posizione del cursore e una nuova posizione, premere **ENTER** e spostare il cursore nella nuova posizione.
4. Per interrompere la misurazione, premere **MENU** e selezionare ***Interrompi misurazione***.

Waypoint, Rotte, Tracce

Serve per creare, modificare, navigare fino a ed eliminare waypoint, rotte e tracce.

Premere i tasti sinistra/destra del tastierino per spostarsi sulle schede waypoint, rotte e tracce.



Schermata Waypoint



Menu Waypoint



Menu Waypoint

Modifica

Permette di modificare nome, icona e latitudine/longitudine del waypoint selezionato.

Nuovo

Crea un nuovo waypoint nella posizione corrente dell'imbarcazione o in quella del cursore. Permette inoltre di scegliere nome, icona e latitudine/longitudine del waypoint dalla finestra di dialogo Nuovo Waypoint.

Mostra

Visualizza il waypoint selezionato sulla mappa.

Vai a

Permette di navigare verso il waypoint.

Elimina ed Elimina tutto

Usare Elimina per eliminare un waypoint selezionato. Elimina tutto elimina tutti i waypoint.

Ordina

Controlla il modo in cui sono ordinati i waypoint (ordine alfabetico o per distanza).

Schermata Rotte

Serve per creare, modificare, navigare fino a ed eliminare rotte. Usare il tastierino per evidenziare la scheda Rotte, quindi premere Enter.

Schermata Rotte



Menu Rotte



Menu waypoint della rotta

Creare una nuova rotta

Le rotte possono essere create inserendo dei waypoint dall'elenco waypoint o utilizzando il cursore per posizionare punti sulla mappa. È anche possibile aggiungere dei waypoint a una rotta selezionandoli dalla schermata Cartografia.

Per creare una rotta dall'elenco dei waypoint:

1. Premere **MENU** dalla schermata Rotte.
2. Selezionare ***Nuovo...***, quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto giù del tastierino per evidenziare il campo relativo al nome della tratta, quindi premere **ENTER**.
4. Premere **MENU**, selezionare ***Aggiungere alla fine*** e premere **ENTER**.
5. Selezionare ***Waypoint dall'elenco*** e premere **ENTER**.
6. Selezionare il waypoint desiderato e premere **ENTER**.
7. Premere **MENU** e selezionare ***Aggiungere alla fine*** per aggiungere un altro waypoint alla rotta.
8. Ripetere i passaggi 5-7 finché la rotta non è completa, premere **MENU**, selezionare ***Interrompe la modifica***, quindi premere **ENTER**.
9. Selezionare ***Salva*** e premere **ENTER**.

Creazione di una rotta a partire da punti sulla mappa:

1. Ripetere i passaggi 1-4 delle istruzioni per la creazione di una rotta dall'elenco dei waypoint.
2. Selezionare ***Punto usando la carta*** e premere **ENTER**. Verrà visualizzata la pagina Cartografia.
3. Spostare il cursore nel punto desiderato. Premere **ENTER** per impostare un punto.
4. Ripetere il passaggio 3 per aggiungere altri punti.
5. Premere **MENU** e selezionare ***Interrompi inserimento.*** Premere **ENTER (INVIO)**.
6. Selezionare ***Salva*** e premere **ENTER**.



Navigazione di una rotta

Le rotte possono essere percorse in avanti o all'indietro.

1. Evidenziare la rotta desiderata sulla schermata Rotte e premere **MENU**.
2. Selezionare ***Inizio*** e premere **ENTER**.
3. Selezionare ***Avanti*** o ***Indietro*** e premere **ENTER**.
4. Premere **MENU**, quindi selezionare ***Torna alla Cartografia***. Premere **ENTER**.

Per annullare la navigazione:

1. Premere ***Menu*** dalla schermata Cartografia.
2. Selezionare ***Navigazione*** e premere **ENTER**.
3. Evidenziare ***Annulla***, quindi premere **ENTER**.
4. Selezionare ***Sì*** e premere **ENTER**.

Finestre di dialogo Nuova Rotta e Modifica Rotta

Utilizzare questi menu per creare/modificare le rotte, cambiare loro nome e per accendere/spegnere la visualizzazione delle rotte.

Per accedere alla finestra di dialogo "Nuova Rotta" o "Modifica Rotta", selezionare ***Modifica*** o ***Nuovo*** dal menu Rotte e premere **ENTER**.

Per rendere effettive le modifiche nelle finestre di dialogo "Nuova Rotta" o "Modifica Rotta", evidenziare il pulsante ***Eseguito*** e premere **ENTER**.

Visualizzato

È possibile utilizzare la funzionalità Visualizzato per ridurre gli elementi visualizzati sullo schermo quando sulla mappa sono visibili diverse rotte.

Elimina ed Elimina tutto

Elimina si usa per eliminare una singola rotta. Elimina tutto elimina tutte le rotte.

Schermata Tracce

Serve per creare, modificare, navigare fino a ed eliminare tracce. Usare il tastierino per evidenziare la scheda Tracce e passare alla schermata Tracce.

Schermata Tracce



Menu Tracce

Creazione tracce

Quando si crea una traccia, è possibile personalizzare il nome e il colore della traccia dal menu Nuova Traccia.



Menu Tracce

Per creare una traccia:

1. Selezionare ***Nuovo***, quindi premere **ENTER**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Nuova Traccia.
2. Selezionare ***Salva*** e premere **ENTER**.

Finestre di dialogo Nuova Traccia e Modifica Traccia

Permette di modificare/creare tracce, scegliere i nomi, il colore, se visualizzare o registrare la traccia. Inoltre permette di convertire una traccia in una rotta dalla finestra di dialogo Modifica Traccia.

Finestra di dialogo Modifica Traccia

Navigazione di una traccia

Una traccia deve essere salvata come rotta prima di poterla navigare.

Per salvare una traccia come rotta:

1. Evidenziare la traccia desiderata nella schermata Tracce e premere **ENTER**. Verrà visualizzato il menu Modifica Traccia.
2. Evidenziare ***Crea rotta***, quindi premere **ENTER**. Viene visualizzato il menu Modifica Rotta.
3. Evidenziare ***Eseguito***, quindi premere **ENTER**.
4. Per le istruzioni di navigazione consultare la sezione “Navigazione di una rotta”.

Visualizzato e Registrazione

È possibile utilizzare la funzionalità Visualizzato per ridurre gli elementi visualizzati sullo schermo quando sulla mappa sono visibili diverse tracce.

Registrazione permette di registrare o riprendere a registrare una traccia.

Elimina ed Elimina tutto

Elimina si usa per eliminare una singola traccia. Elimina tutto elimina tutte le tracce.



Orientamento

Permette di selezionare Nord UP o Course Over Ground (COG) come orientamento della mappa.

Dati sovrapposti

Consente di selezionare i dati sovrapposti nella pagina Cartografia.

Le impostazioni di sovrapposizione dei dati sono illustrate nella sezione "Pagine".

Impostazioni

Apre il menu "Impostazioni Cartografia".

Impostazioni di cartografia

Controlla i dati della mappa utilizzati nella schermata di cartografia oltre che le impostazioni di visualizzazione quali linee del reticolo, waypoint, rotte e tracce.

Menu Impostazioni Cartografia

Dati Cartografici

Seleziona i dati della mappa da utilizzare nella visualizzazione di Cartografia (mappe regionali Lowrance o Navionics). Andare su Navionics.com per scoprire la gamma completa di carte disponibili.

Vettore COG



Una linea che si estende a partire dalla parte anteriore dell'icona della posizione attuale, utilizzata per stimare la distanza e l'ora di arrivo alle aree situate davanti a sé.

Reticolo



Visualizza i valori di base per latitudine e longitudine e questo rende più facile farsi un'idea generale della propria posizione nel sistema di coordinate.

Visualizzazione Waypoint, Rotte e Tracce

Dal menu Impostazioni di Cartografia è possibile attivare/disattivare la visualizzazione delle caratteristiche di waypoint, rotte e tracce. Disattivare la visualizzazione di alcune proprietà permette di avere una migliore visuale della mappa, evitando di affollare lo schermo con waypoint, rotte e/o tracce.

Waypoint, Rotte, Tracce

Accede alla schermata Waypoint, Rotte, Tracce.

Impostazioni Navigazione

(solo Modalità avanzata)

Controlla i parametri Raggio di arrivo e Distanza fuori rotta e si usa per accendere/spegnere WAAS/MSAS/EGNOS.

Raggio di arrivo

Imposta il valore del raggio di arrivo per l'allarme di arrivo. L'allarme di arrivo si attiva quando l'imbarcazione giunge a una distanza specificata (raggio di arrivo) dal waypoint di destinazione.

Distanza fuori rotta

Imposta la Distanza fuori rotta per l'allarme di Fuori Rotta. Quando si supera la distanza fuori rotta, l'allarme di Fuori Rotta (se attivato) suona.

Rilevamenti

Controlla se il rilevamento viene calcolato utilizzando l'impostazione TRUE (Nord Effettivo) o Nord Magnetico. L'impostazione Nord Magnetico deve essere utilizzata quando si naviga con una rotta o un angolo di rotta della bussola; negli altri casi va utilizzata l'impostazione TRUE (Nord Effettivo).

Variazione magnetica

Controlla se la variazione magnetica viene calcolata con l'impostazione automatica o manuale. La variazione magnetica è l'angolo compreso tra il nord magnetico e il nord effettivo. L'impostazione automatica calcola automaticamente tale variazione.

ATTENZIONE: *utilizzare l'impostazione manuale della variazione magnetica se si dispone di informazioni sulla variazione da una fonte attendibile.*

AIS

Il sistema di identificazione automatica nautica AIS è un sistema in grado di localizzare e identificare le imbarcazioni. Consente alle imbarcazioni dotate di tale sistema di ricevere automaticamente posizione, velocità, rotta e altre informazioni sull'identità dell'imbarcazione da altre imbarcazioni equipaggiate con AIS.

Se è collegato un apparecchio AIS, tutti i target rilevati dal dispositivo possono essere visualizzati.

Impostazione di AIS

Prima di utilizzare AIS, l'unità deve essere impostata sulla stessa velocità in baude del dispositivo AIS.

NOTA: l'unità deve essere impostata in modalità avanzata per accedere alla impostazioni NMEA 0183.

Per selezionare una velocità in baude:

1. Aprire il menu Impostazioni.
2. Selezionare ***NMEA 0183***.
3. Accedere al menu a tendina Baude rate (Velocità in baude) nella finestra di dialogo delle impostazioni NMEA 0183.
4. Selezionare la stessa velocità in baude utilizzata dal dispositivo AIS.
5. Selezionare ***Salva***.



Simboli dei target

Questa unità utilizza i simboli dei target AIS mostrati di seguito:

Simbolo	Descrizione	
	Target AIS stazionario	
	Target AIS in movimento con linea di estensione della rotta (COG) La linea di estensione rappresenta sempre la rotta del target rispetto al fondo ed è impostata su 10 minuti per impostazione predefinita.	
	Target AIS perso	Se non vengono ricevuti segnali entro un limite di tempo, un target viene considerato perso. Il simbolo del target rappresenta l'ultima posizione valida del target prima della perdita della ricezione dei dati.

NOTA: se si ricevono dati sulla rotta da un'imbarcazione AIS, l'orientamento dell'icona dell'imbarcazione rappresenta la relativa direzione. *Se non si ricevono dati sulla rotta, l'orientamento dell'icona dell'imbarcazione rappresenta la relativa rotta rispetto al fondo (COG).*

Filtraggio dei target

Per impostazione predefinita, tutti i target vengono mostrati sul display, se un apparecchio AIS è collegato all'unità.

È possibile nascondere tutti i target o filtrare le icone dei target in base alla distanza e alla velocità dell'imbarcazione.



Visualizzazione delle informazioni sui target AIS

Quando si posiziona il cursore su un'icona AIS, verrà visualizzato il numero MMSI o il nome dell'imbarcazione (se disponibile).

È possibile visualizzare informazioni dettagliate su un target selezionando il target e premendo **ENTER**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo dei dettagli dell'imbarcazione AIS.

Impostazioni

Menu Impostazioni

Consente di accedere alle impostazioni di installazione e configurazione dell'unità.



Menu Impostazioni

(solo Modalità avanzata)

(solo Modalità avanzata)

Sistema

Regola le impostazioni quali lingua, audio muto e modalità avanzata.



Menu Sistema

Abilita impostazioni e funzioni avanzate

Visualizza le informazioni relative al software

Seleziona Lingua

Serve per selezionare la lingua utilizzata nei menu e nelle finestre di dialogo.

Audio

Consente di regolare il volume e di attivare/disattivare l'audio dell'unità, ad esempio i toni dei tasti, il suono degli allarmi e così via.

GPS

Tiene traccia della posizione dei satelliti rilevati e la qualità del blocco sui satelliti dell'unità. Le funzioni Fonte GPS, WAAS/MSAS/EGNOS e Ora sono accessibili dalla finestra di dialogo GPS.

WAAS/MSAS/EGNOS

Attiva/disattiva WAAS, MSAS e EGNOS.

Tutti e tre i sistemi contribuiscono ad aumentare la precisione del segnale GPS per diverse aree del mondo.

Ora

Viene utilizzato per impostare l'ora e la data locale oltre che il formato di ora e data usato dall'apparecchio.

Calcolatore di percorso

Consente di tenere traccia del tempo, della velocità e della distanza del percorso quando ci si sposta più velocemente rispetto alla soglia selezionata.

Modalità avanzata

Abilita funzioni e impostazioni disponibili solo se l'unità è in modalità Avanzata.

Ripristina impostazioni predefinite

Ripristina le impostazioni predefinite dell'apparato.

Mostra file

Consente di visualizzare l'elenco dei file salvati su una scheda microSD.

Salvataggio delle schermate

È possibile salvare le schermate su una scheda microSD inserendo la scheda nell'apposito slot e premendo il tasto di accensione, quindi Zoom (+).

I file possono essere visualizzati su un computer o altro dispositivo in grado di leggere schede microSD.

Circa

Visualizza informazioni sul software dell'unità. Prima di eseguire un aggiornamento software, è possibile verificare la versione attualmente utilizzata dall'unità nella schermata Circa.

Lowrance aggiorna periodicamente il software dell'unità aggiungendo funzioni e migliorandone la funzionalità. Per controllare la versione del software più recente disponibile, visitare www.lowrance.com.

Allarmi

Attiva gli allarmi e seleziona i valori di soglia degli allarmi. Gli allarmi “Arrivo”, “Fuori Rotta” e “Ancora” sono disponibili solo in modalità Avanzata.



Menu allarmi

Questo allarme suona quando viene visualizzato sullo schermo il simbolo ID pesce

Allarmi	
Arrivo	questo allarme suona quando si arriva a una determinata distanza dalla destinazione **(solo Modalità avanzata)**
Fuori Rotta	questo allarme suona quando si supera una determinata soglia di fuori rotta **(solo Modalità avanzata)**
Ancora	questo allarme suona quando l'imbarcazione si sposta per una determinata distanza **(solo Modalità avanzata)**
Bassa	questo allarme suona quando l'imbarcazione entra in acque più basse di quelle della soglia di bassofondo
Pesce	questo allarme suona quando il simbolo di un pesce (ID Pesce) appare sullo schermo del sonar

Unità di misura

Permette di selezionare l'unità di misura utilizzata dall'apparecchio. Le opzioni disponibili variano a seconda che l'unità si trovi in modalità di funzionamento di base o avanzato.

Modalità base

Modalità avanzata

Uscita NMEA 0183 (solo Modalità avanzata)

È possibile selezionare le stringhe NMEA 0183 che l'unità utilizza quando è collegata a una radio VHF o ad altri dispositivi NMEA 0183.



È anche possibile regolare la Baude rate, sebbene l'impostazione predefinita sia appropriata nella maggior parte delle condizioni.

Simulatore

Simula l'attività GPS e/o del sonar. Le simulazioni possono essere personalizzate nel menu opzioni del Simulatore.

Mark-4 & Elite-4 HDI	
Informazioni generali	
Dimensioni esterne dell'unità	168 mm (6.6") A x 96 mm (3.6"); 189 mm (7.5") A con staffa
Display	**Elite-4**: (diagonale 4,3") LCD TFT a colori 16 bit **Mark-4**: (diagonale 4,3") LCD TFT scala di grigi 16 bit
Standard di impermeabilità	IPX7
Retroilluminazione	LED (11 livelli)
Comunicazioni	Ingresso/Uscita NMEA 0183
Alimentazione	
Potenza trasmessa	250W RMS; 30.000 PTP
Alimentazione Requisiti	12V
Tensione in ingresso	da 10 a 17V
Consumo energia	Tipico: 0,75 A
Tipo di fusibile	3-amp auto

Sonar	
Profondità massima	91 m (300 piedi) 455/800 kHz 229 m (750 piedi) 83/200 kHz 610 m (2000 piedi) 50/200 kHz
Trasduttore Frequenza	455/800 kHz e 83/200 kHz oppure 50/200 kHz
Velocità massima	112 Kmh
Trasduttore	HDI 50/200 KHz HDI 83/200 KHz 83/200kHz
Cavo del trasduttore	20ft
GPS	
Alloggiamento per schede	microSD e microSDHC
Antenna GPS	Antenna GPS ad alta precisione (solo interna)
Compatibilità cartografica	Fishing Hot Spots & Navionics (Hotmaps, Premium e Gold) CMap Max N, Insight Pro & HD con Insight Genesis
Waypoints, rotte e tracce	Fino a 3000 waypoint, 100 rotte/ 100 waypoint per rotta, 100 tracce memorizzabili/fino a 10.000 punti per traccia

Accordo di Licenza Database Navico

IL PRESENTE È UN ACCORDO LEGALE TRA L'UTENTE FINALE CHE EFFETTUA IL PRIMO ACQUISTO DI QUESTO PRODOTTO COME BENE DI CONSUMO PER USO PERSONALE, FAMILIARE O DOMESTICO ("VOI") E NAVICO, IL PRODUTTORE ("NOI"). L'USO DEL PRODOTTO A CUI SI ACCOMPAGNA TALE ACCORDO DI LICENZA COSTITUISCE ACCETTAZIONE DEI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI.
SE NON INTENDETE ACCETTARE TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI, RESTITUITE PRONTAMENTE IL PRODOTTO ENTRO 30 GIORNI DALL'ACQUISTO. VI PREGHIAMO, IN TAL CASO, DI RESTITUIRE IL PRODOTTO UTILIZZANDO L'ETICHETTA DI SPEDIZIONE UPS ALLEGATA E ALLEGANDO: PROVA D'ACQUISTO, NOME, INDIRIZZO E NUMERO DI TELEFONO. VI RIMBORSEREMO IL PREZZO D'ACQUISTO E OGNI TASSA APPLICABILE. RICORDATEVI CHE CI VOGLIONO CIRCA 4-6 SETTIMANE PER EVADERE L'ORDINE.

1. Il presente Accordo di licenza si applica ad uno o più database contenuto/i nel vostro prodotto. Tali prodotti vengono indicati singolarmente e collettivamente come "Database". Il Vostro prodotto può, quindi, comprendere il "WBS Database", che contiene dati di mappatura sui fondali marini di tutto il mondo, l'"Indigo Database", che contiene dati di mappatura relativi alle vie d'acqua interne, o altri Database.
2. I Database che il vostro prodotto può contenere vi sono forniti su licenza, non venduti. Vi concediamo il diritto non esclusivo, non trasferibile di utilizzare tali Database come fonti di dati di riferimento per la navigazione ma solo se e nella misura in cui voi aderite ai termini e condizioni del presente Accordo di Licenza. Ci riserviamo il diritto di revocare la licenza qualora voi violiate un qualsiasi aspetto del presente Accordo di Licenza. Avete la responsabilità di utilizzare mappe governative ufficiali e navigare in modo prudente per assicurarvi di viaggiare in modo sicuro.
3. I Database contenuti nel vostro prodotto sono protetti dalle informazioni di copyright visualizzate sul prodotto o le sue schermate. È VIETATO modificare, adattare, tradurre, effettuare il reverse engineering, decompilare, disassemblare, affittare o rivendere alcun Database, ed è altresì VIETATO creare prodotti derivati dai Database o dai suoi contenuti. Ogni riproduzione, utilizzo o trasferimento di un Database può costituire un crimine e rendervi passibili di risarcimento danni e pagamento delle spese legali.
4. Il presente Accordo di Licenza viene rescisso immediatamente e senza preavviso in caso di mancato rispetto o violazione delle disposizioni dello stesso. Al momento della rescissione ci restituirete prontamente tutti i prodotti contenenti uno o più Database.
5. Prezzi e programmi sono soggetti a modifica senza preavviso.
6. Il presente Accordo di Licenza è disciplinato dalle leggi dello Stato dell'Oklahoma e richiede la totale e completa comprensione tra voi e noi in merito all'argomento del presente accordo.

Garanzia Limitata sui Database

"Noi", "nostro" o "ci" si riferisce a Navico, il costruttore di questo prodotto. "Voi" o "vostro/a/i/e" indica la prima persona che ha acquistato il prodotto come bene di consumo per uso personale, familiare o domestico. La presente Garanzia Limitata sui Database si applica ad uno o più database contenuto/i nel vostro prodotto. Tali prodotti vengono indicati singolarmente e collettivamente come "Database". Il Vostro prodotto può, quindi, comprendere il "WBS Database", che contiene dati di mappatura sui fondali marini di tutto il mondo, l'"Indigo Database", che contiene dati di mappatura relativi alle vie d'acqua interne, o altri Database.
Vi garantiamo di avere compilato, eseguito e riprodotto con cura le porzioni di materiale di base (fonti) su cui i Database sono basati. Non abbiamo tuttavia alcun obbligo di fornire aggiornamenti ai Database, e i dati contenuti nel Database potrebbero essere incompleti se paragonati alle fonti su cui si basano. NON OFFRIAMO ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA IN MERITO ALLA PRECISIONE DELLE FONTI STESSE, IVI INCLUSE, A TITOLO ESPLICATIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UNO SCOPO SPECIFICO.
In caso di lacune nel/nei Database, l'unica possibile compensazione che potremmo offrirvi è o un rimborso del prezzo pagato per il prodotto contenente il Database difettoso, o la sostituzione del prodotto stesso. NON SIAMO IN ALCUN CASO RESPONSABILI PER DANNI SPECIALI, ACCESSORI, EMERGENTI O INDIRETTI DI QUALSIASI TIPO.
Alcuni stati non permettono l'esclusione o la limitazione dei danni emergenti o accessori, per cui le limitazioni ed esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili a voi.
La presente garanzia NON si applica nelle seguenti circostanze: (1) qualora il prodotto sia stato riparato o sottoposto ad intervento da soggetti diversi da noi; (2) qualora il prodotto sia stato collegato, installato, combinato, modificato, regolato o utilizzato in un modo diverso da quello indicato nelle istruzioni fornite con il prodotto; (3) qualora il numero di serie sia stato modificato, cancellato o rimosso; o (4) qualora si presentino o verifichino difetti, problemi, perdite o danni dovuti ad incidente, uso scorretto, negligenza o disattenzione oppure dalla mancata fornitura della manutenzione necessaria nel rispetto delle istruzioni del manuale dell'utente del prodotto.
Ci riserviamo il diritto di apportare occasionalmente modifiche o miglioramenti senza per questo essere soggetti all'obbligo di installare tali modifiche o miglioramenti su apparecchi precedentemente costruiti.
La presente garanzia vi fornisce specifici diritti legali ma potreste avere altri diritti diversi da stato a stato.
Le compensazioni cui avete diritto ai sensi di tale garanzia rimangono disponibili solo fintanto che voi siete in grado di dimostrare in modo ragionevole che il difetto si è verificato entro 1 (un) anno dalla data dell'acquisto originario e la vostra richiesta di avvalervi della garanzia ci viene recapitata non più tardi di 30 giorni dopo la cessazione del predetto periodo di 1 anno. La vostra richiesta deve essere corroborata da una ricevuta d'acquisto con data o scontrino.

Informazioni di contatto

Assistenza clienti:

1-800-628-4487
(dalle 8:30 alle 17, CST, dal lunedì al venerdì)

(Canada)
1-855-361-1564
canada@navico.com
(dalle 8 alle 17, EST, dal lunedì al venerdì)

Ordinazione degli accessori

http://store.navico.com/

Visitare il nostro sito Web

www.lowrance.com

Visitate il nostro sito Web:

www.lowrance.com

988-10580-001